




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Plită pe gaz

PPC6A.I1..

PPH6A.I1..


PPP6A.I1..

PPQ7A.I1..


[ro] Manual de utilizare




PPC6A.I1..




PPP6A.I1..



PPH6A.I1..



PPQ7A.I1..



1

Componentă

A	Grătar	-
B	Butonul de comandă	-
C	Arzător economic	0,90 / 1,00 kW
D	Arzător normal	1,60 / 1,75 kW
E	Arzător puternic	2,80 / 3,00 kW
F	Arzător cu coroană multiplă mini wok	3,30 / 3,50 kW
G	Arzător cu coroană multiplă wok	3,80 / 4,00 kW

¹ Imaginile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online.
Scanați codul QR de pe pagina de pornire.



Cuprins

1 Siguranța	3	7 Vasele de gătit	9
2 Evitarea deteriorărilor	6	8 Recomandări privind reglarea procesului de preparare	9
3 Protecția mediului și economisirea	6	9 Curățare și îngrijire	10
4 Cunoașterea	7	10 Remedierea defecțiunilor	11
5 Accesorii	7	11 Serviciul clienți	12
6 Utilizarea de bază	8	12 Evacuarea ca deșeu	13

1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

PRECAUȚIE – Pericol de rănire!

Acest aparat este destinat exclusiv gătitului.

- Aparatul nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu, pentru încălzirea încăperilor.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prepararea de alimente și băuturi.
- sub supraveghere. Supravegheați pentru scurt timp procesul de preparare pentru ca acesta să nu se întrerupă.
- în locuința proprie și în mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- pe bărci sau în autovehicule.
- pentru încălzirea încăperii.
- cu un timer extern sau cu o telecomandă.

- în aer liber

Pentru modificarea pe un alt tip de gaz, chemați unitatea service abilitată.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Utilizarea în siguranță

AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Scăpările de gaz pot duce la explozii.

COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE MIROS DE GAZE SAU DEFECȚIUNI LA INSTALAȚIA DE GAZ

- Închideți imediat alimentarea cu gaz sau robinetul buteliei.
- Stingeti imediat focul deschis și țigările.
- Nu mai acționați întrerupătoarele de curent și cele ale aparatelor.
- Nu scoateți niciun ștecăr din priză.
- Nu folosiți niciun telefon sau telefon mobil în casă.

- Deschideți ferestrele și aerisiți bine camera.
- Apelați unitatea de service abilitată sau societatea furnizoare de gaz.

Scăpările de gaz pot duce la explozii.

Cantitățile mici de gaze se pot acumula într-un timp mai îndelungat și apoi se pot aprinde.

- Dacă aparatul nu se folosește un timp mai îndelungat închideți robinetul de siguranță de pe conducta de alimentare cu gaz.

Scăpările de gaz pot duce la explozii.

Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât iese gaz necontrolat.

- Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

Utilizarea unui aparat de gătit pe gaz duce la generarea de căldură, umezeală și compuși rezultați din ardere în spațiul în care acesta este instalat. Asigurați-vă că bucătăria este bine aerisită, în special atunci când este utilizat aparatul.

- În cazul utilizării intensive mai îndelungate a aparatului poate fi necesară o ventilație suplimentară, de exemplu, creșterea ventilației mecanice, dacă există, o ventilație suplimentară pentru a evacua în siguranță compușii de ardere în aerul exterior (spre exterior) și totodată pentru a permite schimbarea aerului din încăperea prin ventilația suplimentară.
- Pentru ventilația suplimentară, contactați un specialist înainte de instalare.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Fierberea nesupravegheată cu grăsimi sau ulei pe plită poate fi periculoasă și poate duce la izbucnirea unui incendiu.

- Nu lăsați niciodată nesupravegheate uleiurile și grăsimile încinse.
- În cazul izbucnirii unui incendiu, nu încercați niciodată să-l stingeți cu apă, ci deconectați aparatul, iar apoi acoperiți flăcările, de exemplu, cu un capac sau cu o pătură extincătoare.

Aparatul se încălzește puternic.

- Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe plită sau în apropierea acesteia.
- Nu depozitați niciodată obiecte pe plită.

Aparatul se încinge.

- Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile sau doze de spray în sertarele aflate direct sub plită.
- Nu depozitați niciodată și nu folosiți obiecte combustibile, de ex. sprayuri sau agenți de curățare, sub sau în imediata apropiere a aparatului.

Acoperitoarele pentru plită pot duce la survenirea unor accidente, de ex. din cauza supraîncălzirii, aprinderii sau a materialelor care se pot sparge.

- Nu folosiți niciun fel de acoperitoare pentru plită.

Arzătoarele pe gaz pe care nu este așezat niciun vas eliberează o căldură puternică în timpul funcționării. O hotă amplasată deasupra acestora se poate deteriora sau poate lua foc.

- Utilizați arzătoarele pe gaz numai cu vase de gătit așezate pe acestea.

Aparatul se încinge foarte tare, materialele textile și alte obiecte se pot aprinde.

- Feriți materialele textile, de ex. îmbrăcămintea sau perdelele de flăcări.
- Nu țineți mâinile deasupra flăcărilor.
- Nu așezați obiecte inflamabile, de ex. prosoape de bucătărie sau reviste pe, lângă sau în spatele aparatului.

Gazele emanate se pot aprinde.

- Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, rotiți butonul de comandă în poziția zero și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeți arzătorul.
- Dacă flacăra se stinge accidental în timpul funcționării, rotiți butonul de comandă în poziția zero. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeți arzătorul.

Alimentele se pot aprinde.

- Procesul de preparare trebuie să se desfășoare sub supraveghere. Procesele scurte de preparare trebuie supravegheate constant.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Piese accesibile se pot înfierbânta puternic în timpul funcționării.

- Copiii mici trebuie să fie ținuti la distanță. Grătarele amplasate pe plită pot provoca accidente.

- Nu așezați niciodată grătare pe plită.

Vasele goale amplasate pe arzătoarele pe gaz se înfierbântă puternic.

- Nu încălziți niciodată vase goale.

Aparatul se încălzește în timpul funcționării.

- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
 - ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
 - ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
 - ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
 - ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți sistemul de alimentare cu gaz.
 - ▶ Contactați unitatea de service abilitată.

→ *Pagina 12*

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului.

- ▶ Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Defecțiunile sau deteriorările aparatului și reparațiile efectuate necorespunzător sunt periculoase.

- ▶ Nu porniți niciodată un aparat dacă acesta este defect.
- ▶ Dacă aparatul este defect, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor, închideți alimentarea cu gaz și apelați la unitatea de service abilitată.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului și de a schimba conducte de gaz deteriorate.

Crăpăturile sau fisurile din placa de sticlă sunt periculoase.

- ▶ Toate arzătoarele și fiecare element electric de încălzire trebuie să fie imediat deconectate, iar aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
 - ▶ Închideți alimentarea cu gaz.
 - ▶ Nu atingeți suprafața aparatului.
 - ▶ Nu utilizați aparatul.
 - ▶ Contactați unitatea de service abilitată.
- Fluctuațiile mari de temperatură pot cauza spargerea plăcii din sticlă.
- ▶ În timpul utilizării plitei, evitați crearea curenților de aer și vărsarea lichidelor reci pe aceasta.

Mărimi nepotrivite a vaselor de gătit, vase de gătit deteriorate sau poziționate greșit pot cauza răni grave.

- ▶ Respectați instrucțiunile privitoare la vasele de gătit.

La aprinderea arzătoarelor, se formează scântei la generatorul de scântei.

- ▶ Nu atingeți niciodată generatorul de scântei în timpul în care arzătorul se aprinde.

În cazul în care un buton de comandă nu mai poate fi rotit sau este slăbit, acesta nu mai poate fi folosit.

- ▶ Contactați imediat unitatea de service abilitată și solicitați repararea sau înlocuirea acestuia.

Un aparat cu suprafața crăpată sau spartă poate provoca tăieturi.

- ▶ Nu folosiți aparatul dacă are suprafața crăpată sau spartă.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!**



Atenție: Pericol din cauza magnetizării



Atenție la persoanele care au stimulatoare cardiace

Socurile elementelor de comandă și elementele de comandă conțin magneți permanenți.

Magneții pot influența funcționarea implanturilor electronice, de exemplu, a stimulatoarelor cardiace sau pompelor de insulină.

- ▶ Persoanele care au implanturi electronice trebuie să mențină o distanță de minimum 10 cm față de soclurile magnetice ale ele-

mentelor de comandă și față de elementele de comandă.

- ▶ Nu purtați niciodată asupra dumneavoastră soclul elementelor de comandă și elementele de comandă.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

2 Evitarea deteriorărilor

ATENȚIE

Căldura poate provoca deteriorări ale aparatelor sau ale corpurilor de mobilier adiacente.

Dacă aparatul este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, se generează căldură și umiditate.

- ▶ Deschideți o fereastră sau porniți hota în regimul de evacuare a aerului.

Acumularea de căldură poate cauza defectarea aparatului.

- ▶ Nu utilizați două arzătoare sau două surse de căldură pentru un singur vas de gătit.
- ▶ Nu utilizați la putere maximă pe o perioadă lungă de timp plăcile pentru grill, vasele din lut etc.

O acumulare de căldură poate defecta elementele de comandă.

- ▶ Nu așezați vase de gătit de dimensiuni mari pe arzătoarele din apropierea butoanelor de comandă.

Poziția greșită a butonului de comandă cauzează probleme de funcționare.

- ▶ Când aparatul nu este în funcțiune, aduceți întotdeauna butoanele de comandă în poziția zero.

Manipularea neglijentă a vaselor de gătit poate provoca deteriorarea suprafeței aparatului.

- ▶ Manevrați cu atenție vasele de gătit care sunt așezate pe plită.
 - ▶ Nu așezați pe plită obiecte grele.
- Prin frecarea vaselor de gătit pe suprafața din sticlă, aceasta din urmă se poate deteriora.
- ▶ Ridicați vasul de gătit de pe plită pentru a-l îndepărta de pe aceasta.

În cazul în care pe plită cad obiecte dure și ascuțite, se pot produce deteriorări.

- ▶ Nu lăsați să cadă pe plită obiecte dure sau ascuțite.
- ▶ Nu loviți niciuna din muchiile plitei.

Sarea, zahărul sau nisipul care pot cădea de pe legume zgârie sticla.

- ▶ Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau de depozitare.

Zahărul topit sau alimentele cu conținut ridicat de zahăr pot deteriora sticla.

- ▶ Îndepărtați imediat preparatele revărsate cu o răzuitoare pentru geamuri.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Economisirea de energie

Respectând aceste instrucțiuni, consumul electric al aparatului dumneavoastră va fi și mai scăzut.

Alegeți arzătorul corespunzător mărimii oalei. Poziționați centrat vasul de gătit.

Recomandare: Producătorii de vase de gătit menționează în mod frecvent diametrul de sus al oalelor. Acesta este deseori mai mare decât diametrul bazei.

- ✓ Vasele de gătit necorespunzătoare sau cele care nu acoperă complet zonele de gătit consumă multă energie.

Acoperiți întotdeauna oalele cu un capac potrivit.

- ✓ Dacă gătiți într-un vas fără capac, aparatul va consuma mai multă energie.

Ridicați capacul cât mai rar posibil.

- ✓ Dacă ridicați capacul, se pierde multă energie.

Folosiți un capac din sticlă.

- ✓ Prin capacul de sticlă puteți vedea interiorul oalei fără a fi necesar să ridicați capacul.

Utilizați vase de gătit corespunzătoare cantității de alimente.

- ✓ Vasele de gătit voluminoase umplute cu o cantitate mică de alimente necesită mai multă energie pentru a se încălzi.

Gătiți cu o cantitate mică de apă.

- ✓ Cu cât cantitatea de apă din vasul de gătit este mai mare, cu atât mai multă energie este necesară pentru încălzire.

Reveniți cât mai rapid posibil la o treaptă de putere inferioară.

- ✓ Prin alegerea unei trepte de preparare îndelungată prea înalte se va irosi energie.

3.2 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.


- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

4 Cunoașterea

4.1 Butonul de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

Cu ajutorul butonului de comandă poate fi reglată progresiv mărimea flăcării pe diferite trepte de preparare.



	Arzătorul alocat butonului de comandă.
	Arzător oprit.
	Puterea maximă și aprinderea electrică a arzătorului.
	Puterea minimă.


Buton de comandă detașabil

Puteți scoate butonul de comandă al aparatului.

Butonul de comandă este conectat magnetic la soclul butonului de comandă .

Trageți în sus butonul de comandă.

Observație: Nu scoateți niciodată soclul butonului de comandă și suportul acestuia . Soclul butonului de comandă și suportul pot fi reintroduse numai de către unitatea de service abilitată.




Pentru a așeza butonul de comandă, apăsați-l pe locul inițial.

Recomandare: Magneții pot deteriora suporturile de date și pot provoca disfuncționalități ale televizorului și monitoarelor. Suporturile magnetice de date, de exemplu, cardurile de credit sau alte carduri cu benzi magnetice, televizorurile și monitoarele trebuie menținute la distanță față de butoanele de comandă ale aparatului.

4.2 Arzătorul

Aici găsiți o prezentare generală a componentelor arzătorului.



- | | |
|---|--|
| 1 | Capacul arzătorului |
| 2 | Corpul arzătorului |
| 3 | Termoelement pentru monitorizarea flăcării |
| 4 | Bujie |

4.3 Grătare

Introduceți corect grătarele. → *Pagina 2*

Așezați corect vasul de gătit grătare. Nu așezați niciodată vasul de gătit direct pe arzător.

Scoateți întotdeauna cu atenție grătarele. Mutarea unui grătar poate cauza și mutarea grătarelor adiacente.

Recomandare: Resturile de metale care rămân pe grătar în urma deplasării anumitor vase de gătit pot fi îndepărtate printr-o curățare corespunzătoare.




→ "Curățare și îngrijire", *Pagina 10*

5 Accesorii

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile de service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesoriile sunt proiectate special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E). → *Pagina 13*

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, consultați catalogul nostru, magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale.

Accesorii	Descriere	Utilizare
Suportul suplimentar pentru wok		- Utilizați numai pe arzătorul cu coroană multiplă. - Utilizați întotdeauna cu vase de gătit cu bază bombată. - Se recomandă pentru a prelungi durata de viață a aparatului.
Suportul suplimentar pentru espresso moka		- Utilizați-l numai pe arzătorul cu puterea cea mai mică. - Utilizați-l cu vase de gătit cu un diametru mai mic de 12.
Simmer Cap		- Fixați-l cu ajutorul capacului pentru arzătorul economic. - Utilizați-l numai cu treapta cea mai mică de putere a arzătorului. - Așezați vasele de gătit pe grătar, niciodată direct pe Simmer Cap.
Simmer Plate		- Este utilizat pentru prepararea la foc mic. - Așezați pe grătar, cu proeminențele orientate în sus, și niciodată direct pe arzător. - Utilizați arzătorul economic sau arzătorul semirapid. Dacă plita dispune de mai multe arzătoare semirapide, utilizați arzătorul din spate.

6 Utilizarea de bază

6.1 Aprinderea unui arzător cu gaz

Plita este dotată cu o funcție de aprindere automată a arzătoarelor.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Gazele emane se pot aprinde.

- ▶ Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, rotiți butonul de comandă în poziția zero și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeți arzătorul.
- ▶ Dacă flacăra se stinge accidental în timpul funcționării, rotiți butonul de comandă în poziția zero. Așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reaprindeți arzătorul.

ATENȚIE

În cazul rotirii butonului de comandă direct între pozițiile 0 și 1, se pot produce defecțiuni.

- ▶ Din acest motiv, nu rotiți niciodată butonul din poziția 0 în poziția 1 sau invers.
1. Apăsăți butonul de comandă al arzătorului selectat și rotiți-l în sens antiorar până la treapta cea mai mare. Mențineți apăsat butonul de comandă.
 - ✓ Se produc scântei la toate arzătoarele, iar flacăra se aprinde la arzătorul selectat.
 2. Așteptați câteva secunde și eliberați butonul de comandă.
→ "Sistemul de siguranță", Pagina 8
 3. Rotiți butonul de comandă în dreptul treptei dorite.
 4. În cazul în care nu se realizează aprinderea, rotiți arzătorul în poziția de deconectare și repetați etapele

descrise mai sus. De data aceasta, mențineți butonul de comandă apăsat pentru mai mult timp (până la 10 secunde).

Observație

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aparatului, respectați următoarele indicații:

- Pieseile arzătorului → *Pagina 7* și grătarul → *Pagina 7* trebuie să fie introduse corect.
- Nu schimbați capacele arzătoarelor.
- Pentru a obține o flăcără corectă, orificiile și canelurile arzătoarelor trebuie să fie curate.
→ "Recomandări de curățare", Pagina 10

6.2 Sistemul de siguranță

Sistemul de siguranță (termoelementul) întrerupe fluxul de gaz atunci când flăcările se sting accidental. Pentru a aprinde arzătorul trebuie să activați sistemul care permite fluxul de gaz.

1. Aprindeți arzătorul fără a elibera butonul de comandă.
- ✓ Flacăra se aprinde.
2. Mențineți butonul de comandă apăsat complet timp de încă 4 secunde.

6.3 Aprinderea manuală a unui arzător cu gaz

În cazul unei pene de curent, puteți aprinde și manual arzătorul.

1. Apăsăți butonul de comandă al arzătorului selectat și rotiți-l în sens antiorar până la treapta cea mai mare.

2. Plasați flacăra de la o brichetă sau de la o altă sursă (brichetă, chibrit etc.) lângă arzător.

6.4 Deconectarea unui arzător

- Rotiți butonul de comandă în sens orar, în poziția o.

6.5 Comportament normal în timpul funcționării

Următoarele comportamente ale aparatului sunt normale:

- Fâșâituri ușoare produse de arzătorul aprins.
 - Eliberarea de mirosuri la prima utilizare. Aceste mirosuri dispar după o anumită perioadă de timp.
 - Producerea unei flăcări de culoare portocalie. Acest lucru este cauzat de praful din mediul ambiant, lichidele vărsate etc.
 - Pocnituri după câteva secunde de la deconectarea arzătorului. Acestea sunt cauzate de conectarea sistemului de siguranță.
- "Sistemul de siguranță", Pagina 8

7 Vasele de gătit

Aceste observații vă ajută să economisiți energie și să evitați deteriorarea vaselor.

7.1 Vase de gătit adecvate

Utilizați numai vase de gătit cu un diametru corespunzător. Vasele de gătit nu trebuie să depășească marginea zonei de gătit.

Nu așezați niciodată vase de gătit de dimensiuni mici pe arzătoarele mari. Flăcările nu trebuie să atingă pereții laterali ai vasului de gătit.

Arzător	Diametrul minim al bazei vasului de gătit (cm)	Diametrul maxim al bazei vasului de gătit (cm)
Arzător puternic	20	26
Arzător normal	14	22
Arzător economic	12	20

Utilizați vase de gătit cu bază bombată numai pe arzătorul cu coroană multiplă.

- Plita trebuie să dispună de un arzător cu coroană multiplă și de un suport suplimentar pentru wok.
- Suportul suplimentar pentru wok trebuie să fie introdus corect.

→ "Accesorii", Pagina 7

7.2 Utilizarea vaselor de gătit

Alegerea și poziționarea vasului de gătit influențează siguranța și eficiența energetică a aparatului dumneavoastră.

→ "Economisirea de energie", Pagina 6

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Elementele de conversie inflamabile se pot aprinde.

- Asigurați o distanță de minimum 50 mm între vasul de gătit și elementele de conversie inflamabile.

Nu folosiți vase de gătit deformate. Utilizați numai vase de gătit cu baza plată și groasă.	Vasele de gătit deformate nu au o poziție stabilă pe plită și pot cădea.
Așezați vasul de gătit central deasupra arzătorului.	Vasul de gătit se poate răsturna dacă nu este așezat central pe arzător.
Așezați corect vasul de gătit pe grătare.	Vasul de gătit se poate răsturna dacă este așezat direct pe arzător.

8 Recomandări privind reglarea procesului de preparare

Cu ajutorul butonului de comandă al aparatului poate fi reglată progresiv dimensiunea flăcării pe diferite trepte de putere de la 1 până la 9.

Duratele de preparare și treptele de putere depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, de tipul de gaz utilizat, precum și de materialul vasului de gătit.

Recomandări

- Sugestii pentru gătit
 - Atunci când preparați supe, creme, linte sau mazăre, introduceți toate ingredientele în același timp în vasul de gătit.

- Pentru preparatele la tigaie, mai întâi încingeți uleiul. Imediat ce a început prăjirea, mențineți temperatura constantă și, dacă este necesar, adaptați treapta de putere. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți cu regularitate alimentele.
- Pentru reducerea duratei de preparare:
 - Pentru a prepara creme și leguminoase, utilizați o oală sub presiune. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului.

- Apa trebuie să fie fiartă înainte de a găti paste, orez sau cartofi. Apoi, reglați treapta de putere pentru a continua procesul de preparare.
- Când preparați cartofi și orez, acoperiți vasul cu un capac.

Treaptă de preparare	Prepararea alimentelor
9	■ Punerea apei la fiert ■ Coacere în bain-marie: biscuiți, budincă, budincă de pâine. ■ Prăjire la temperatură înaltă: preparate asiatice.
7-9	■ Începerea procesului de preparare: tăitei, supe, creme, paella, leguminoas, orez cu lapte. ■ Prăjire în ulei: legume tempura, crochete, cartofi prăjiți, omletă cu cartofi, șnițel, produse congelate, produse de brutărie/patiserie. ■ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: omletă franțuzească, frpătură, stroganoff cu mușchi de vită. ■ Prăjire, frigere: legume, carne.

Treaptă de preparare	Prepararea alimentelor
4-6	■ Continuarea procesului de preparare: tăitei, supe, creme, paella, leguminoas, orez cu lapte. ■ Prăjire cu o cantitate mică de ulei: hamburgeri, cârnăcior, somon la grătar, chiftele. ■ Tocană, friptură înăbușită: ragout, gulaș, ratatouille. ■ Preparare la temperaturi medii: sosuri de brânză, béchamel, carbonara, neapolitana, budincă, crepes. ■ Decongelare: produse congelate.
1-3	■ Finalizarea preparării: orez, paella, leguminoase, orez cu lapte. ■ Preparare cu aburi: pește, legume. ■ Încălzire și menținere la cald: semipreparate.
1	Topire: unt, ciocolată, gelatină, miere, caramel.

9 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

9.1 Produse de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare pot fi achiziționate de la unitățile de service abilitate sau din magazinul online www.bosch-home.com.

9.2 Recomandări de curățare

Curățați toate componentele aparatului după fiecare utilizare.

Observație: Respectați indicațiile privind produsele de curățare .

→ "Produse de curățare", Pagina 10

Observații generale:

- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.
- După curățare, uscați complet toate componentele aparatului utilizând o lavetă moale. Dacă la începutul procesului de preparare mai există picături de apă

sau umiditate reziduală, acestea pot provoca deteriorări ale suprafețelor.

- Montați din nou, în mod corespunzător, componentele aparatului, asigurându-vă că suprafețele nu sunt deteriorate.

→ "Cunoașterea", Pagina 7

Componentă	Proces de curățare recomandat	Observații
Suprafața aparatului	Curățați cu un burete, apă și detergent.	■ Îndepărtați imediat prin ștergere lichidele vărsate. Astfel, evitați arderea resturilor alimentare. ■ Pentru o curățare mai ușoară, elementele de comandă pot fi scoase. Nu scoateți niciodată soclul butonului de comandă sau suportul acestuia. → "Buton de comandă detașabil", Pagina 7 După curățare, verificați poziția corectă a soclului elementelor de comandă și a suportului.

Componentă	Proces de curățare recomandat	Observații
Elemente de comandă	Curățați cu o lavetă din burete umedă și cu soluție fierbinte de apă cu detergent.	- Pentru o curățare mai ușoară, elementele de comandă pot fi scoase. Nu scoateți niciodată soclul elementelor de comandă sau suportul acestora. → "Buton de comandă detașabil", Pagina 7 - Nu le curățați în mașina de spălat vase și nu le scufundați în apă; în caz contrar, se pot produce deteriorări. - Nu utilizați produse abrazive sau cu conținut de solvenți, de exemplu, acid citric, oțet, produse de curățare agresive sau produse de curățare pentru suprafețe vitroceramice.
Grătare	Curățarea manuală: - Frecați-l cu o perie nemetalică sau cu un burete abraziv care nu zgârie și cu o soluție de apă cu detergent. Curățarea în mașina de spălat vase: - Curățați la o temperatură de maximum 60 °C.	- Scoateți cu atenție grătarele. - Curățați cu atenție zona din jurul suporturilor din cauciuc. Dacă suporturile din cauciuc se desprind, rugina poate zgâria plita. Curățarea în mașina de spălat vase: - Utilizați produse de curățare recomandate de producătorul mașinii de spălat vase. - În cazul depunerilor de murdărie persistente, precurățați grătarele. - Imediat ce procesul de spălare s-a încheiat, scoateți grătarele din mașina de spălat vase și îndepărtați umiditatea reziduală. Recomandare: În timpul utilizării și curățării grătarelor, culoarea acestora se poate modifica. Decolorarea suprafețelor nu are nicio influență asupra funcționării.
Arzător → Pagina 7	Frecați-l cu o perie nemetalică sau cu un burete abraziv care nu zgârie și cu o soluție de apă cu detergent.	- Nu curățați în mașina de spălat vase. - Nu schimbați capacele arzătoarelor. - Deplasați ușor capacul arzătorului înainte și înapoi, până când acesta se fixează în proeminențele arzătorului.
Termoelemente/Bujii	Curățați cu o perie nemetalică mică.	- Curățați cu grijă. Termoelementele și bujiile sunt sensibile. - Nu umeziți termoelementul și bujia. În condiții de umiditate excesivă, este posibil ca arzătorul să nu poată fi aprins.

10 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.
→ "Serviciul clienți", Pagina 12

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

10.1 Erori de funcționare

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Defecțiune la funcționarea electrică generală.	Siguranța este defectă. ▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Defecțiune la funcționarea electrică generală.	S-a declanșat siguranța automată sau un întrerupător cu protecție diferențială. ► Verificați la panoul de siguranțe dacă s-a declanșat siguranța automată sau un întrerupător cu protecție diferențială. Fișa de rețea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză. ► Conectați aparatul la rețeaua de curent. Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă. ► Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăperea.
Aprinderea automată nu funcționează.	Între bujie și arzător se află resturi de alimente sau depuneri de murdărie. ► Curățați spațiul intermediar dintre bujie și arzător. Piese arzătorului sunt ude. ► Uscați cu grijă piesele arzătorului. Piese arzătorului sunt poziționate greșit. ► Poziționați corect piesele arzătorului. Aparatul nu este legat la masă, nu este racordat regulamentar sau cablul de împământare este deteriorat. ► Contactați un electrician calificat.
Flacăra arzătorului este neuniformă.	Piese arzătorului sunt poziționate greșit. ► Poziționați corect piesele arzătorului. Orificiile de la arzătoare sunt murdare. ► Curățați și uscați orificiile de la arzătoare.
Flăcările arzătorului sunt mari sau instabile.	Gazul ajunge în aparat cu o presiune prea mare. 1. Opriți aparatul. 2. Adresați-vă unui instalator autorizat și cereți-i să verifice regulatorul buteliei de gaz sau al rezervorului de gaz lichefiat. Recomandare: Pentru a evita pagubele cauzate de presiunea prea mare, puteți instala o siguranță la suprapresiune care limitează sau întrerupe alimentarea cu gaz în cazul în care se defectează regulatorul buteliei de gaz sau al rezervorului de gaz lichefiat.
Fluxul de gaz pare să nu fie normal sau nu iese gaz.	Alimentarea cu gaz este închisă prin supape cuplate pe traseu. ► Deschideți supapele cuplate pe traseu.
În bucătărie miroase a gaz.	Butonul de comandă este deschis. ► Închideți butonul de comandă. Racordul buteliei de gaz la aparat este neetanș. 1. Închideți robinetul principal de gaz. 2. Aerisiți încăperea. 3. Chemați imediat un instalator autorizat, care să verifice instalația de gaz și să emită certificatul pentru instalație. 4. Nu utilizați aparatul până când nu aveți siguranța că nu iese gaz nici de la instalație și nici de la aparat.
Arzătorul se deconectează imediat ce eliberați butonul de comandă.	Butonul de control nu a fost apăsat suficient timp. 1. Mențineți apăsat butonul de control timp de câteva secunde după aprindere. 2. Apăsați ferm butonul de control. Orificiile de la arzătoare sunt murdare. ► Curățați și uscați orificiile de la arzătoare.

11 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de

garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră. Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

Informațiile conform directivei (EU) 66/2014 și (EU) 2023/826 sunt disponibile online la www.bosch-home.com pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.

11.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța de fabricație se află:

- pe certificatul aparatului.
- pe partea inferioară a plitei.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

12 Evacuarea ca deșeu

12.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Închideți robinetul de închidere a alimentării cu gaz.
4. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001327552 (050404) REG25

ro