



RO INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Grills

Română (RO/MD) – Măsurile de protecție importante



Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni.



Informații importante pentru utilizator.

- După despachetarea aparatului, asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat și funcționează corect.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, îndepărtați orice hârtie și alte materiale din interior, cum ar fi cartonul de protecție, broșurile, pungile de plastic etc.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală stabilă și rezistentă la căldură, la o înălțime de cel puțin 85 cm și în locuri inaccesibile copiilor.
- Aparatul trebuie să fie ținut la o distanță de cel puțin 20 cm de priza de alimentare la care este conectat și departe de pereții mobilei pentru a evita supraîncălzirea.
- Spălați cu atenție toate accesoriile și piesele care vin în contact cu alimentele înainte și după utilizare, manual sau în mașina de spălat vase. Clătiți în apă caldă cu săpun. Utilizați detergent de vase neagresiv. Clătiți temeinic cu apă și uscați bine.
- Asigurați-vă că plitele sunt montate corect în aparat, bine ținute în poziție de arcurile lor de fixare.

- Când utilizați aparatul pentru prima dată, acesta poate emana un miros ușor și puțin fum. Acest lucru este normal și comun la toate aparatele cu suprafețe neaderente și elemente de încălzire. Aerișiți încăperea.

Pericol! Nerespectarea avertizării poate duce la accidente care pun în pericol viața prin șoc electric.

- Acest produs nu este destinat și proiectat pentru utilizare în exterior. Utilizați-l numai în interior.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciile pentru clienți ale producătorului sau de un electrician calificat pentru a elimina orice risc.

- Nu utilizați aparatul dacă:

- Cablul de alimentare este defect.
- Aparatul a fost scăpat, este vizibil deteriorat sau funcționează defectuos.

În aceste cazuri, pentru a evita orice risc, duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service pentru clienți autorizat.

- Înainte de conectarea la rețea, asigurați-vă de următoarele:

- Tensiunea de rețea corespunde tensiunii indicate pe plăcuța de identificare a produsului.
- Priza de rețea este legată la pământ și are un amperaj minim de 16A.

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul în care această regulă importantă de prevenire a accidentelor nu este respectată.

- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne și asigurați-vă că acesta nu intră în contact cu părți ale aparatului care se încălzesc în timpul utilizării.
- Nu scoateți niciodată aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Dacă intenționați să utilizați un prelungitor, asigurați-vă că acesta este în stare bună, că fișa este legată la pământ și că secțiunea transversală a firelor este cel puțin egală cu cea a cablului de alimentare furnizat împreună cu aparatul.
- Pentru a evita orice risc de electrocutare, nu scufundați niciodată în apă cablul de alimentare, fișa sau aparatul în sine.
- Pentru siguranța dumneavoastră personală, nu demontați niciodată aparatul prin mijloace proprii. Contactați întotdeauna serviciul clienți.
- **AVERTIZARE: NU PUNEȚI NICIODATĂ APARATUL ÎN FUNCȚIUNE FĂRĂ CA PLITELE DE GĂTIT SĂ FIE MONTATE CORESPUNZĂTOR, DEOARECE ACEST LUCRU VA DUCE LA DETERIORAREA APARATULUI ȘI LA RISCUL DE ARSURI SAU DE ELECTROCUTARE.**



Important! Nerespectarea avertismentului poate duce la rănirea sau deteriorarea aparatului.

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă acestea înțeleg pericolele implicate. Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au mai mult de 8 ani și se află sub supraveghere permanentă.
- Țineți aparatul și cablul de alimentare în locuri inaccesibile copiilor sub 8 ani.

- Acesta este doar un aparat de uz casnic. Nu este destinat utilizării în: bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru, ferme, hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial, medii de tip „bed and breakfast“.
- Acest aparat nu trebuie să fie acționat de un temporizator sau de un sistem de telecomandă separat.
- Utilizarea profesională sau necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare exonerează producătorul de orice responsabilitate și anulează garanția.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.
- Acest produs nu este destinat și proiectat pentru conservarea alimentelor.
- Acest aparat este conceput pentru a găti alimente. El nu trebuie să fie utilizat niciodată în alte scopuri, modificat sau manipulat în niciun fel.
- Nu poziționați niciodată aparatul lângă surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul ca sursă de căldură.
- Nu puneți niciodată hârtie, carton sau plastic în interiorul aparatului și nu așezați niciodată nimic deasupra aparatului (ustensile sau alte obiecte).
- Nu introduceți niciodată nimic în orificiile de ventilație. Asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate.
- Accesorii pentru gătit nu sunt potrivite pentru conservarea alimentelor acide. Evitați să lăsați timp îndelungat substanțe acide, cum ar fi suc de lămâie sau oțet, pe suprafața accesoriilor. Dacă acestea sunt lăsate pe suprafața accesoriilor pentru o perioadă îndelungată de timp, substanțele acide precum suc de lămâie, roșii, oțet și altele similare pot deteriora și afecta stratul de acoperire.
- Pentru a evita riscul de incendiu, nu gătiți alimente învelite în folie de plastic sau staniol sau în pungi de plastic.
- Nu lăsați produse inflamabile în apropierea aparatului sau sub suprafața de lucru unde este amplasat.
- Nu folosiți niciodată aparatul sub un dulap de perete sau un raft sau în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi perdele, jaluzele etc.
- Dacă mâncarea ia foc, nu încercați niciodată să stingeți flăcările cu apă. Deconectați aparatul de la rețea și înăbușiți flăcările cu o cârpă umedă.
- Cablul de alimentare poate fi înfășurat pe partea inferioară a picioarelor aparatului, pentru o depozitare mai bună și mai ușoară. Atunci când aparatul este în uz, cablul de alimentare trebuie să fie complet desfășurat.



Pericol de arsuri! Nerespectarea avertizării poate duce la opăriri sau arsuri.

- În timpul funcționării, suprafețele externe accesibile ar putea deveni foarte fierbinți. Utilizați întotdeauna manetele, mânerele și butoanele. Nu atingeți niciodată părțile metalice. Folosiți mănuși pentru cuptor, dacă este necesar.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Înainte de curățare sau atunci când nu utilizați aparatul, opriți-l întotdeauna prin poziționarea butonului termostatlui la „0” și deconectarea de la priza de rețea.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet înainte de orice operațiune de curățare.
- Utilizați aparatul întotdeauna cu tava pentru grăsimi în poziție. Nu goliți tava pentru grăsimi până când aparatul nu este complet rece.
- Aveți grijă când scoateți tava de grăsimi pentru a evita vărsarea lichidului: operațiunea trebuie efectuată lent și cu atenție.

Curățare și întreținere

- Nu utilizați niciodată unelte de curățat metalice, bureți abrazivi sau detergenți agresivi care ar putea zgâria și deteriora grav plăcile neaderente. Utilizați unelte din lemn sau din plastic rezistent la căldură.

- Între gătitul unui aliment și al următorului, îndepărtați resturile de alimente prin scurgerea grăsimilor și colectați-le în tava pentru grăsimi, apoi curățați cu hârtie de bucătărie și treceți la următoarea operațiune de gătire.
- Înainte de a curăța aparatul, lăsați-l întotdeauna să se răcească complet. Aveți mare grijă ca plitele de gătit să fie complet răcite înainte de a le detașa de aparat pentru curățare.
- Plitele de gătit pot fi spălate în mașina de spălat vase, deși spălarea frecventă în mașina de spălat vase poate reduce proprietățile stratului de acoperire. Prin urmare, se recomandă curățarea plitelor de gătit prin clătire manuală cu apă și un detergent neagresiv.
- Curățați suprafețele exterioare ale aparatului cu o cârpă moale și umedă.
- Atunci când nu este utilizat, aparatul poate fi depozitat pe verticală. Asigurați-vă că prindeți pârghiile de blocare pentru această operațiune.



Acest aparat este conform cu Regulamentul CE 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele.



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci dus la un centru autorizat de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor.

Date tehnice

Tensiune: A se vedea eticheta de clasificare de pe aparat.

Putere absorbită: A se vedea eticheta de clasificare de pe aparat.

Acest aparat are un consum de energie în modul oprit de 0W.