

## Magnet-Kreidetafel reinigen

Die Oberfläche der Magnet-Kreidetafel können Sie mit Tafelkreide beschriften.



Tafelkreide nur mit Wasser und einem Schwamm entfernen.

Verwenden Sie nie rückfettende Reinigungsmittel wie z. B. Geschirrspülmittel oder Seifenlauge! Hinweis: Rückfettende Reinigungsmittel hinterlassen einen dünnen Fettfilm, der das Trockenabwischen erschweren kann.

Ab Werk ist die Oberfläche durch eine Folie geschützt.

Vor dem ersten Gebrauch:

- 1. Schutzfolie entfernen.
- 2. Oberfläche mit im Handel erhältlichem Spiritus/Äthylalkohol reinigen um mögliche Folienreste zu entfernen.