

PHILIPS

OneUp

Electric mop



Informații importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

Pericol

- Este interzisă introducerea aparatului în apă sau în orice alt lichid și clătirea acestuia sub jet de apă.
- Nu deschideți carcasa aparatului.

Avertisment

- Utilizați numai un adaptor de siguranță de foarte joasă tensiune, omologat, cu o putere nominală de ieșire de 5,0 V c.c. 1,0 A 5,0 W și un conector de tip USB-C.
- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe orice adaptor corespunde tensiunii din rețeaua locală.
- Închideți întotdeauna capacul de etanșare al prizei de alimentare după încărcare. XV5113 (Fig. 1), XV3101 (Fig. 2).
- Nu înfășurați prea tare cablul de încărcare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Verificați întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. Înlocuiți întotdeauna componenta deteriorată cu una originală.
- Utilizați întotdeauna un încărcător și un cablu de încărcare care respectă specificațiile prevăzute în manualul de utilizare și în această broșură cu informații importante privind siguranța și care sunt conforme cu standardele locale.
- Nu utilizați niciun cablu de încărcare deteriorat.
- Philips nu își asumă răspunderea pentru consecințele utilizării încărcătoarelor și a cablurilor de încărcare care nu respectă specificațiile prevăzute în manualul de utilizare și în această broșură cu informații importante privind siguranța.
- Utilizați întotdeauna un încărcător și un cablu de încărcare care respectă specificațiile prevăzute în manualul de utilizare și în această broșură cu informații importante privind siguranța și care sunt conforme cu standardele locale.
- Nu dezasamblați niciodată mânerul de pe aparat după ce a fost asamblat pe aparat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. Mânerul poate fi îndepărtat numai atunci când eliminați aparatul.
- Philips a testat acest aparat numai cu soluția de curățare pentru podea Philips OneUp XV1892. Alți detergenți pot genera o spumă excesivă, care reduce performanța și poate provoca funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Atunci când utilizați aparatul cu sistemul integrat pentru detergent, nu adăugați mai mult de 1 ml de soluție de curățare pentru podea Philips OneUp XV1892 în rezervorul de apă curată.
- Când utilizați acest aparat, folosiți apă la o temperatură care să nu depășească 50 °C pentru a evita accidentele și deteriorarea aparatului.
- Utilizați în mod regulat detergent care nu face spumă în acest aparat pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Depozitați aparatul cu rezervoarele uscate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Atunci când depozitați aparatul timp de peste o lună (fără utilizare sau încărcare), asigurați-vă că bateria este încărcată la un nivel de cel puțin 50%. Depozitarea aparatului cu o baterie descărcată poate deteriora ireversibil bateria.
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați curățat și instalat dispozitivul înlocuibil Philips OneUp XV1882 în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Asigurați-vă că curățați și înlocuiți în mod regulat dispozitivul înlocuibil Philips OneUp XV1882 în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Duceți aparatul la un centru de service autorizat Philips atunci când nu mai este posibilă încărcarea acestuia sau când se descarcă rapid.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu încercați să îl încărcăți.
- Acest aparat este conceput exclusiv pentru uzul casnic. Nu utilizați acest aparat pentru a șterge moloz, praf de ciment, cenușă, nisip fin, var și substanțe similare. Acest lucru poate scurta durata de viață a aparatului. Curățați întotdeauna toate componentele aparatului așa cum se arată în manualul de utilizare. Nu curățați componentele cu apă și/sau agenți de curățare, dacă acest lucru nu este specificat în manualul de utilizare.
- Acest aparat este conceput exclusiv pentru uzul casnic. Utilizarea industrială poate deteriora aparatul și poate scurta durata de viață a acestuia.

Atenție

- Aspirați podeaua înainte de a utiliza aparatul.
- Nu conectați aparatul la priză, nu îl scoateți din priză și nu îl utilizați cu mâinile ude.
- Opriti întotdeauna aparatul după utilizare și înainte de a-l încălca.
- Nu curățați componentele mobile ale aparatului în mașina de spălat vase. Aceste piese nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Depozitați întotdeauna aparatul pe o suprafață plată și stabilă.
- Utilizați întotdeauna aparatul cu dispozitivul înlocuibil Philips OneUp XV1882 atașat la capul de curățare.
- Înainte de a depozita aparatul, îndepărtați întotdeauna dispozitivul înlocuibil Philips OneUp XV1882 și asigurați-vă că rezervoarele de apă sunt uscate.
- Dispozitivul înlocuibil Philips OneUp XV1882 poate fi spălat în mașina de spălat. Spălați dispozitivul înlocuibil Philips OneUp în conformitate cu informațiile de pe eticheta de spălare atașată la acesta. Spălați dispozitivul înlocuibil Philips OneUp într-o mașină de spălat pe jumătate încărcată, la un program pentru îngrijirea țesăturilor delicate și la viteze mici de centrifugare. Nu ușați prin centrifugare și nu folosiți balsam.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă folosiți asemenea accesorii sau piese, garanția dvs. își va pierde valabilitatea.
- Dacă aparatul dvs. a fost livrat cu un suport de perete, asigurați-vă că aparatul este instalat cu suportul de perete fixat pe perete, în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Procedați cu atenție atunci când dați găuri în perete pentru atașarea suportului de perete, pentru a evita riscul de electrocutare.
- Scoateți și curățați rezervorul de apă curată și murdară din aparat după fiecare utilizare pentru a evita miresurile.
- Deoarece acest aparat utilizează apă pentru a curăța, podeaua poate rămâne umedă și alunecoasă un timp (Fig. 3).
- Curățați regulat rezervoarele de apă curată și murdară dacă nu utilizați aparatul pentru un timp.
- Pentru a garanta rezultatele bune de curățare și funcționarea corespunzătoare a aparatului, utilizați întotdeauna dispozitive înlocuibile Philips OneUp XV1882 originale.
- Utilizați soluția de curățare pentru podea Philips OneUp XV1892 pentru performanțe optime și pentru a proteja integritatea aparatului.
- Detergentul conceput special este testat cu rigurozitate pentru eficiență și compatibilitate maxime cu toate aparatele de aspirare și spălare de la Philips.
- Utilizarea altor agenți de curățare poate compromite și, eventual, deteriora componentele interne ale aparatului.
- Notă: utilizarea altor agenți de curățare duce la anularea garanției producătorului în cazul apariției de defecțiuni.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Deconectați întotdeauna produsul după ce s-a încărcat complet.
- Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

- Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
- Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal sau își schimbă culoarea, sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați-ne.
- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte de a curăța sau efectua lucrări de întreținere a aparatului. De asemenea, asigurați-vă că închideți clapeta de protecție din cauciuc pentru a acoperi intrarea USB-C.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați www.philips.com/parts-and-accessories sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți contacta, de asemenea, centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Garanția nu este valabilă dacă un defect este cauzat de utilizarea încorectă sau de întreținerea necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web www.philips.com/support.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 4).
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.
- Acest simbol semnifică faptul că este necesar să verificați prevederile privind reciclarea ale municipalității locale (Fig. 5).
- Pentru o explicație a simbolurilor materialelor, consultați broșura separată anexată.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet. Puteți înlocui bateria veche cu un modul nou de înlocuire a bateriei.

Produs	Modul de înlocuire a bateriei
XV5113	XV1872
XV3101	XV1871

Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateria reîncărcabilă.

Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

2024 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001010936 (8/2024)



100 % recycled paper
100 % papier recyclé