



**Cuisinart®**



**Rasnită electrică pentru cafea**

**Instrucțiuni de folosire**

**DBM18E**

## REGULI DE SIGURANTA

Folositi acest aparat doar pentru a macina boabe de cafea prajite, conform instructiunilor din acest manual.



• **ATENTIE:** Pungile de plastic folosite pentru a proteja aparatul, precum si restul ambalajelor, pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, tineti ambalajele departe de copii.

- Folositi acest aparat numai cu accesorii Cuisinart.
- Nu introduceti aparatul in apa sau in alte lichide.
- Nu asezati aparatul pe sau langa o sursa de caldura.
- Nu atingeti partile care se misca, in timpul functionarii.
- Inainte de utilizare, verificati daca nu sunt produse straine in rasnita.
- Folositi aparatul doar pentru a rasni boabe prajite de cafea. Macinarea altor produse, precum alune, condimente sau diferite alte boabe care nu sunt prajite, pot deteriora cutitele si, prin urmare, functionarea aparatului.
- Scoateti aparatul din priza dupa utilizare, inainte de a scoate parti componente, mancare si inainte de a-l curata. Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii. Nu trageți de cablu, ci de stecher.
- Nu lasati cablul sa atarne peste marginile mobilei si in contact cu suprafete fierbinti.
- Nu folositi aparatul daca observati deteriorari ale cablului de alimentare sau daca aparatul pare defect.
- Daca cablul de alimentare este defect, el trebuie inlocuit de catre personalul calificat, pentru a evita accidentarile.
- Nu incercati sa reparati aparatul singuri.
- Aparatul nu trebuie folosit de copii. Nu tineti aparatul si cablul de alimentare la indemana copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat de catre persoane cu capacitate fizice, senzoriale si

mentale reduse sau lipsite de experienta si informatii, daca au fost instruite in prealabil asupra utilizarii si a posibilelor pericole.

- Copiii nu au voie sa se joace cu acest aparat.
- Nu trebuie folosit in spatii exterioare.
- Aparatul este destinat folosirii domestice.

## **ARUNCAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE, LA SFARSITUL PERIOADEI DE FUNCTIONARE**



Pentru beneficiul tuturor si pentru a proteja mediul in mod activ:

- Pentru beneficiul tuturor si pentru a proteja mediul in mod activ:
- Folositi sistemul de colectare si reciclare existent in zona dumneavoastra.



Unele parti componente pot fi recuperate si reciclate.

## 1. INTRODUCERE

Congratulations on your purchase!

For over 30 years, Cuisinart® has been developing a full range of kitchen appliances that lets both passionate amateurs and great chefs express their creativity to the fullest.

All Cuisinart® appliances are the result of close collaboration between engineers and great names in Cookery like Paul Bocuse, the brand's charismatic ambassador. Every product combines sturdiness, innovation, performance and ergonomics.

Made with professional materials like brushed stainless steel, our products will easily fit into any kitchen thanks to their simple and elegant design.

## 2. PARTI COMPONENTE



1. Capac
2. Compartiment boabe
3. Rasnita conica
4. Selectare 18 setari de macinare
5. Selectare cesti
6. Buton Start/Stop (Pornire/Oprire)
7. Ecran afisare
8. Buton mod manual
9. Compartiment cu capac pentru cafea macinata
10. Baza cu motor
11. Cablu electric

## 3. UTILIZARE

### A. ASAMBLAREA APARATULUI

- Instalati compartimentul pentru boabe pe baza aparatului, aliniind cele 2 fante, apoi rotiti in sensul acelor de ceasornic, pentru blocare.
- Asezati capacul peste compartiment.
- Asezati capacul peste compartimentul pentru cafea macinata si apoi montati-l pe aparat.

### B. DEMONTARE

- Aveti grija sa goliti compartimentul pentru boabe. Rotiti-l in sensul invers acelor de ceasornic, pentru a-l scoate. Aliniati fantele si ridicati compartimentul.
- Trageti inafara compartimentul pentru cafea macinata.

## C. FOLOSIREA PRODUSULUI

1. Scoateti capacul compartimentului pentru boabe.
2. Umpleti-l cu boabe, avand grija sa puteti inchide capacul, fara sa fortati. Capacitatea maxima este de 250 g. Aveti grija sa puneti suficiente boabe pentru a obtine cafeaua dorita.
3. Conectati aparatul la sursa de curent.
4. Selectati modul de macinare dorit. Cu cat numarul este mai mare, cu atat mai grosiera va fi macinarea. Alegeti -6 pentru espresso, 7-12 pentru cafea la filtru si 13-18 pentru presa franceza. Selectarea va fi afisata pe ecranul aparatului.
5. Selectati numarul de cesti: apasati pe buton pana cand veti vedea afisat pe ecran numarul dorit de cesti. Puteti alege intre 1 si 14 cesti. Tineti butonul apasat, pentru a naviga mai repede.
6. Apasati butonul "Start/Stop" pentru a macina.

### Note:

- Mecanismul de siguranta nu permite pornirea aparatului, daca nu ati asezat compartimentul de boabe si capacul acestuia.
  - Daca compartimentul pentru cafea macinata este plin, canalul aparatului se poate bloca. In acest caz, aparatul nu va mai functiona si ecranul se va lumina intermitent. Curatati supapa cu o perie speciala.
  - Daca rasnita se opreste in timpul utilizarii si pe ecran apare mesajul "HHH", motorul aparatului este supraincalzit. Lasati aparatul sa se raceasca 30 minute. Verificati daca a disparut mesajul " HHH " si reporniti aparatul.
7. Rasnita se va opri in mod automat cand a terminat de procesat toata cantitatea de cafea.

8. Trageti catre dumneavoastra compartimentul pentru cafea macinata, ca sa il scoateti din aparat.

## D. INTRERUPEREA SAU OPRIREA MACINARII

- a. Pentru a intrerupe macinarea, apasati butonul "Start/Stop". Rasnita se va opri si cronometrul va incepe sa lumineze intermitent. Apasati din nou butonul " Start/Stop " .

**Nota:** Aparatul va sta in pauza pana la 5 minute, inainte de a opri procesul de macinare.

- b. Daca doriti sa opriti macinarea, tineti apasat butonul "Start/Stop" timp de 2-3 secunde.

## E. MACINAREA MANUALA

Dupa ce ati ales setarile rasnitei, puteti opta si pentru posibilitatea de a controla cata cafea va fi macinata. Urmati pasii de la 1 la 4, sectiunea 3C, apoi tineti apasat butonul modului manual, pana cand se macina cantitatea dorita. Ecranul va afisa litera "M".

**NOTA:** Pentru a preveni revarsarea cafelei in timpul macinarii manuale, aparatul se va opri automat cand a ajuns la capacitatea maxima.

## 4. CURATARE SI MENTENANTA

Puteti lasa aparatul pe blatul mobilei de bucatarie. Deconectati-l de la curent cand nu il folositi. Toate partile care pot fi demontate pot fi spalate in masina de spalat vase, pe raftul de sus. Nu le puneti pe raftul de jos. Pentru a curata baza aparatului, folositi un burete inmuiat in detergent. Nu folositi bureti abrazivi sau substante abrazive. Folositi o perie speciala pentru a curata zona prin care iese cafeaua macinata.