

ro Accesorii cu strat antiaderent

Aceste accesorii prezintă un strat antiaderent de înaltă calitate. Acesta permite curățarea ușoară și confortabilă. Acestea rezistă la temperaturi înalte de până la 250 °C.

Înainte de prima utilizare, curățați bine accesoriiile cu o soluție fierbinte de apă și detergent de vase și cu o lavetă moale.

Nu este necesar să ungeți accesoriiile. Produsele de brutărie/patiserie precum fursecurile, produsele din foietaj sau choux se desprind ușor după coacere. Pentru ruladele de biscuiți și pentru produsele de brutărie din aluat cu bicarbonat vă recomandăm să utilizați hârtie de copt.

Nu tăiați niciodată direct pe accesoriu și nu folosiți ustensile de gătit ascuțite. Zgârieturile de pe suprafața accesoriului reduc calitățile antiaderente.

După fiecare utilizare, curățați accesoriiile cu o soluție fierbinte de apă cu detergent de vase și cu o lavetă moale. Depunerile persistente trebuie înmuiate timp de câteva minute.

Nu scufundați în apă rece accesoriiile fierbinți și nici nu le răciți cu apă rece.

Avertisment!

- Nu curățați niciodată accesoriiile utilizând funcția de autocurățare a cuptorului! La activarea funcției de autocurățare, temperatura din interiorul cuptorului ajunge până la aproximativ 500 °C.
- Nu utilizați accesorii pentru modurile de funcționare grătar, cu suprafață mare și grătar, cu suprafață mică.

- Nu utilizați accesoriiile în medii cu cantități mari de aburi.
- Accesoriiile nu sunt adecvate pentru curățarea în mașina de spălat vase.