

Sistem za recikliranje
Vsi izdelki uporabljajo močne vredne materialje in elemente katerih je mogoče reciklirati.
Odpadke ga je treba reciklirati takoj po izvajščini vseh naprav satridi mnoge vredne materialje in elemente katerih je mogoče reciklirati.

BS SIGURNOSE UPUTE

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeća uputstva.

Pažljivo pročitate prije pričuvanja pravilno upotrebe vašeg aparata i čuvanje
- Aparat je namijenjen za upotrebu u slijedećim slučajevima, koji se
- Ovaj aparat mogu koristiti dječaci starja od 8 godina i osobе s
- Ovaj aparat mogu koristiti dječaci starja od 8 godina i osobе s
- Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu. On
- Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu u slijedećim slučajevima, koji su
- u kancelarijskim kuhinjama, kuhinjama prodavnica i drugim
- na farmama;

- od strane gostiju hotela, motela i sličnih objekata,
- u prenoćistima i kafetarijama;

- Za multopraktički ili blender: budite oprezni prilikom smanjivanja vruće tečnosti u multopraktički ili blenderu zato što može biti izbačena iz aparata zbog naglog stvaranja pare.

- Uvijek isključite aparat iz struje ako ga ostavljate bez nadzora, kada je u prije sklapanja, rasklapanja ili čišćenja.

- Za pomoći dodatačnim priborom za mješanje (nastavcima), blenderom s postoljem, mini sjekalicom, blender s posudom ili rende za povrće (ovisno o modelu): dječja ne smiju koristiti aparat. Čuvajte aparat i kabel van dohvata djece.

- Za pomoći s multilicom za kafu, kremu ili za fini sjeckanje i rendanje (ovisno o modelu): Ovaj aparat mogu koristiti dječaci starja od 8 godina, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su ih upućena na upotrebu aparatu na siguran način kao i da shvataju rječi. Čišćenje i korištenje održavanje ne smiju vršiti dječaci, osim ako su starija od 8 godina i ku su pod nadzorom odraslih. Aparat i kabel uvek držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.

- Ovaj aparat mogu koristiti osobe s smanjenim fizičkim,čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iziskušta i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili su dobre uputstva za sigurnu upotrebu aparatu i da shvaćaju potencijalni opasnosti.

- Dječja ne bi trebala koristiti aparat za igru.

- Zaustavite aparat i isključite ga iz struje prije nego što zamjerite nastavku i ne dodirujte dijelove koji se tokom rada pokreću.

- Sva nastavke koji su u dodiru s hracom očistite vodom i sapunom odmah nakon upotrebe.

- Ne propisana upotreba aparatu i njegovih nastavaka mogu ostetišti sam aparat i izazvati oštećenja.

- Ščjeća nekih nastavaka (ovisno o modelu) su oštrena, pa morate obratiti pažnju na vrijeme upotrebe oštrenih noževa, kada praznите posudu i tokom čišćenja.

- Da izbjegnete negzode ili štete aparatu, pridržavajte se trajanja vremena rada aparat i postavki brzina prilikom upotrebe nastavaka, kada navedene u uputstvu.

- Ne upotrebljavajte aparat u sklopu i u kontaktu sa vodom i u kontaktu sa žarom.

- Kabele obvezite tako da ne mogu dobiti u kontakt s vodom i u kontaktu sa žarom.

- Da biste odstranili negzode ili štete aparatu, uključujte ga u struju, provjere odgovaranje napajanja, a potom uključujte u strujni pogon.

- Sva nastavka koju su u dodiru s hracom očistite vodom i sapunom odmah nakon upotrebe.

- Ne propisana upotreba aparatu i njegovih nastavaka mogu ostetišti sam aparat i izazvati oštećenja.

- Ščjeća nekih nastavaka (ovisno o modelu) su oštrena, pa morate obratiti pažnju na vrijeme upotrebe oštrenih noževa, kada praznите posudu i tokom čišćenja.

- Prije svakog korištenja aparat u sklopu i u kontaktu sa vodom i u kontaktu sa žarom.

- Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim fizičkim, pojstvenim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskuštvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobijaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovo sigurnost.

- Dječja trebaju biti nadzirana kako bi se osiguralo da se ne igraju s ovim urem ajem.

- Ako je pričuvan u vodostruč, morate ga zamjeniti u ovištenom servisu (vidi popis u jamstvenom listu) ili kod drugog podobnog stručnjaka kako biste izbjegli opasnost.

- Ovaj urej je namijenjen je isključivo kućnoj uporabi. Jamstvo ne pokriva uporabu ureja:

- u kućinskim namjenjenim osoblju u trgovinama,uredima i drugim radnim okruženjima,

- u hotelima, motelima i drugim smještajnim kapacitetima, od strane gostiju,

- u smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka.

- Za urej s dodatnim nastavcima za jaja ili vrhnje, nastavcima s vise zaliha ili rezervom (ovisno o modelu): urej je moguće rabića i u sklopu i u kontaktu sa vodom i žarom.

- Za urej s dodatnim nastavcima za jaja ili vrhnje, nastavcima s vise zaliha ili rezervom (ovisno o modelu): urej je moguće rabića i u sklopu i u kontaktu sa vodom i žarom.

- Za urej s dodatnim nastavcima za jaja ili vrhnje, nastavcima s vise zaliha ili rezervom (ovisno o modelu): urej je moguće rabića i u sklopu i u kontaktu sa vodom i žarom.

- Svakog putovanja napravu učinite sigurnom.

- Svakog putovanja naprav