

Mixer de mână, Styleline, 500 W, Alb, Silver (Argintiu) MFQ4080



Mixerul cu teluri FineCreamer și accesorii multifuncționale pentru cei mai pretențioși clienți

- **Motor puternic de 500 W:** pentru rezultate perfecte de fiecare dată
- **Două palete FineCreamer din inox, ideale pentru mixare și batere**
- **Spirale din oțel inoxidabil:** pentru procesarea ușoară a aluaturilor
- **Utilizare ușoară datorită mânerului soft touch**
- **5 trepte de putere și funcție Turbo**

Date tehnice

Dimensiuni aparat:	142x200x75 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	315x175x240 mm
Dimensiuni palet:	205.0 x 80.0 x 120.0
Numar standard de unitati per palet:	126
Greutate netă:	1.7 kg
Greutate brută:	2.1 kg
Cod EAN:	4242002556864
Putere de conectare nominală:	500 W
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50/60 Hz
Lungime cablu de alimentare:	140 cm
Tip stecher:	Euro-Ștecher fără împăn, 2,5 A
Accesorii incluse:	1 x baghetă de mixare din oțel-inox, 1 x răzătoare universală



4 242002 556864

Mixer de mână, Styline, 500 W, Alb, Silver (Argintiu) MFQ4080

Mixerul cu teluri FineCreamer și accesorii multifuncționale pentru cei mai pretențioși clienți

REZULTATE EXCELENTE:

- Tehnologie BOSCH: motor puternic și silențios
- Putere: 500 W
- 5 trepte de putere pentru procesarea diferitelor compoziții
- Funcție suplimentară Turbo/Pulse

CONFORT:

- Buton de ejectare pentru blender și chopper
- Cablu cu clip de fixare pentru depozitare ușoară

VERSATILITATE

- 2 spirale din oțel inoxidabil pentru frământat
- Include un XL-Chopper cu lamă de oțel inoxidabil de înaltă calitate: XL-Chopper mare pentru prepararea ușoară a alimentelor pentru copii, pentru tocarea ierburilor, nuci, migdale și bucăți de ciocolată pentru orice prăjituri sau aluaturi, pentru tocarea brânzei, cepei, usturoiului etc și pentru o pregătire ușoară de tot felul de deserturi, creme și sosuri.
- 2 teluri FineCreamer pentru amestecare rapidă – obții o cantitate mai mare într-un timp scurt.
- Picior pentru mixare din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Vas de mixare cu gradații și capac
- Mâner anti-alunecare, ergonomic, pentru o operare sigură și confortabilă.
- Posibilitatea de a atașa ușor un picior de blender sau un tocător multifuncțional
- Buton separat care ajută la desprinderea cu ușurință a accesorioilor
- Mixerul de mână și accesoriiile sunt ușor de curățat. Toate accesoriiile sunt în siguranță în mașina de spălat vase.

SIGURANȚĂ:

- Dispozitivul de siguranță "Bosch": datorită "mecanismului clic" audibil, tocătorul și fiecare accesoriu în parte sunt fixate în siguranță în carcasa mixerului.
- Niciuna dintre componentele din plastic care intră în contact cu alimentele nu conține BPA