


**Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"**

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Marca: Bosch | | | | | | |
| Identificarea modelului: PIX631HC1E | | | | | | |
| Tipul de plită de gătit: Electric | | | | | | |
| Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit: 3 | | | | | | |
| Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg: 178,3 Wh/kg | | | | | | |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice) | Încălzire prin inducție | Încălzire prin inducție | Încălzire prin inducție | | | |
| Dimensiuni: Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm | 38,0 X 23,0 | 14,5 | 21,0 | | | |
| Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg | 185,0 | 175,0 | 175,0 | | | |
| Informații în conformitate cu EN 60350-2 | | | | | | |