





ro Instrucțiuni de instalare




mm




1




2




3



4



5



6

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Montarea

Montarea deflectorului pentru aerul recirculat

1. Demontați masca de la coșul de fum.
Pentru informații privind demontarea măștii de la coșul de fum, consultați instrucțiunile de montare a aparatului dumneavoastră.
2. Îmbinați cele două părți ale deflectorului pentru aer recirculat până când se fixează în poziție.
→ Fig. 2
3. Înșurubați ferm deflectorul pentru aer recirculat pe cornierul de susținere.
→ Fig. 3
Șuruburile trebuie înșurubate în orificiul din stânga.
4. Întindeți furtunul și scurtați-l dacă este necesar.
5. Fixați furtunul cu cele 2 coliere pentru furtun pe deflectorul pentru aer recirculat și pe ștuțul de aer.
– Uniformizați furtunul în partea superioară și în partea inferioară în locurile în care sunt montate coliere pentru furtun.
→ Fig. 4
6. Montați masca pentru coșul de fum.
Orientați în jos fantele măștii interioare pentru coșul de fum.

Pentru informații privind montarea măștii de la coșul de fum, consultați instrucțiunile de montare a aparatului dumneavoastră.

Filtrul pentru mirosuri pentru funcționarea cu recircularea aerului

În regimul de recirculare a aerului, filtrele pentru mirosuri captează substanțele cu mirosuri neplăcute. Prin înlocuirea cu regularitate a filtrelor pentru mirosuri se asigură un grad înalt de eliminare a mirosurilor neplăcute.

În timpul funcționării normale, de aproximativ o oră pe zi, filtrul pentru mirosuri trebuie să fie înlocuit la fiecare 3 luni. Filtrul pentru mirosuri nu poate fi curățat sau regenerat.

Filtrele pentru mirosuri pot fi achiziționate de la unitățile de service sau din magazinul online. Utilizați numai filtre originale pentru mirosuri.

Montarea filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute

1. Demontați filtrul pentru grăsimi.
2. Așezați filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute în partea posterioară a filtrului pentru grăsimi și fixați-l împreună cu grilajul în orificiile exterioare.
→ Fig. 5
3. Introduceți filtrul pentru grăsimi.

Pentru informații privind montarea filtrului pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.

Înlocuirea filtrului de neutralizare a mirosurilor neplăcute

1. Demontați filtrul pentru grăsimi.
2. Scoateți grilajul și filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute.
→ Fig. 6
3. Așezați noul filtru de neutralizare a mirosurilor neplăcute în partea posterioară a filtrului pentru grăsimi și fixați-l împreună cu grilajul în orificiile exterioare.
→ Fig. 5
4. Introduceți filtrul pentru grăsimi.
Pentru informații privind montarea filtrului pentru grăsimi, consultați instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră.
5. Eliminați filtrul vechi de eliminare a mirosurilor neplăcute împreună cu deșeurile mesajere.
Filtrele de eliminare a mirosurilor neplăcute nu conțin substanțe toxice.

Setarea indicatorului de saturare

Indicatorul de saturare trebuie setat în funcție de filtrul utilizat.

Notă: Indicatorul de saturare a filtrului pentru grăsimi este setat în mod standard. Pentru utilizarea în regimul de recirculare a aerului, activați suplimentar indicatorul de saturare pentru filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute.

Cerință: Aparatul este deconectat.

- Mențineți apăsată simultan **1** și **2** timp de 3 secunde.
- ✓ Mai întâi se aprinde scurt **1**, apoi se aprind scurt și simultan **1** și **2**.
- ✓ Indicatorul de saturare pentru filtrul de neutralizare a mirosurilor neplăcute este activat.